

HERZLICH WILLKOMMEN BEI TELE.RING

Sie haben sich also gegen den Speck und für tele.ring Twist entschieden. Gratulation! Denn Sie werden sehen, dass mobiles Telefonieren mit tele.ring Twist nicht nur einfach ist, viele Vorteile bietet und Spaß macht, sondern Ihnen auch bares Geld spart.

Dass Sie unter der Vorwahl 0650 trotzdem auf nichts verzichten müssen, was moderne, mobile Kommunikation ausmacht, zeigt Ihnen dieses Handbuch.

Die folgenden Seiten sollen Ihnen helfen, Ihr Mobiltelefon und Ihre tele.ring SIM-Karte optimal zu nutzen.

Alle Informationen rund um tele.ring stehen Ihnen auch im Internet unter www.telering.at und telefonisch unter der tele.ring Twistline 0650-650 660, rund um die Uhr zur Verfügung.

Viel und vor allem speckfreien Spaß mit tele.ring Twist!

INHALT

Ihr SIM-Brief

Wo finden Sie was auf Ihrem SIM-Brief 4

Das erste Mal

Nur drei Schritte zum ersten Telefonat 6

Grundlagen

Ihre tele.ring Twist-Rufnummer 8

Das 1x1 des Telefonierens 8

Rufnummernanzeige 9

Twist-Handy verwalten

Guthaben/Tarif abfragen 10

Guthaben aufladen 11

Gültigkeitsdauer 12

Tarif wechseln 13

tele.ring Mailbox

Erstmalige Benutzung 14

Nachrichten empfangen 17

Nachrichten abfragen 18

mobiler E-Mail-Account 19

tele.ring SMS

Versenden von SMS 20

tele.ring Handyfun

Klingeltöne, Bilder & Infos für Ihr Handy 21

tele.ring Roaming

Telefonieren im Ausland 22

Wichtige Rufnummern

tele.ring Servicenummern 24


Notrufnummern 25

Stichwortverzeichnis 26



IHR SIM-BRIEF

Wo finden Sie was auf Ihrem SIM-Brief



Rufnummer

Hier finden Sie Ihre neue, persönliche 7-stellige tele.ring Rufnummer (siehe Seite 8).

SIM-Karte

Ihre SIM-Karte ermöglicht Ihnen den Zugang zum tele.ring Mobilnetz.

SIM-Nummer

Hier finden Sie Ihre SIM-Nummer, die Seriennummer Ihrer SIM-Karte.

PIN

Hier finden Sie Ihre persönliche PIN (Persönliche Identifikations Nummer). Wann immer Sie Ihr Mobiltelefon einschalten, werden Sie zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert. Diese wichtige Nummer schützt vor unbefugtem Gebrauch Ihres Mobiltelefons.

Bitte bewahren Sie die PIN immer getrennt von Ihrer SIM-Karte an einem sicheren Ort auf. So schützen Sie sich vor Missbrauch Ihrer SIM-Karte. Natürlich können Sie Ihre persönliche PIN jederzeit ändern und dabei eine Zahlenkombination wählen, die für Sie leicht zu merken ist. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

PUK

Hier finden Sie Ihren persönlichen PUK (Personal Unblocking Key). Wird die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben, erfolgt zu Ihrer eigenen Sicherheit die automatische Sperre Ihrer SIM-Karte. Zum Entsperren Ihrer SIM-Karte geben sie bitte folgende Tastenkombination ein:

* * 0 5 * PUK * neue PIN * neue PIN #



Wenn Sie den PUK 10x falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte unwiderruflich gesperrt.

PIN 2/PUK 2

Hier finden Sie Ihre PIN 2 und Ihren PUK 2, Ihre erweiterten Sicherheits-Nummern, die Ihnen den Zugang zu besonderen Geräteeinstellungen ermöglichen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Wertkarten-PIN

Hier finden Sie Ihre Wertkarten-PIN. Mit dieser 4-stelligen PIN-Nummer haben Sie die Möglichkeit, Ihr tele.ring Twist über jedes andere Mobil- und Festnetztelefon aufzuladen (siehe Seite 11).

tele.ring Passwort

Hier finden Sie Ihr persönliches tele.ring Passwort. Mit diesem 6-stelligen Passwort erreichen Sie Ihren E-Mail-Account über jeden Internet-Zugang weltweit (<http://webmail.telering.at>). Des Weiteren erlaubt Ihnen das tele.ring Passwort den Zugriff auf erweiterte SMS und WAP-Dienste und weitere tele.ring Services. Auf <http://login.telering.at> können Sie Ihr tele.ring Passwort jederzeit ändern.

06

Das erste Mal

DAS ERSTE MAL

Nur 3 Schritte zum ersten Telefonat

Der (aller-)erste Schritt

Bitte lesen Sie vor dem Hantieren mit Ihrem Mobiltelefon unbedingt die Bedienungsanleitung des Herstellers.

1. Legen Sie Ihre SIM-Karte ein

Lösen Sie die SIM-Karte vorsichtig aus der scheckkartengroßen Trägerkarte und legen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Aufnahme in Ihrem tele.ring Mobiltelefon. Beachten Sie dabei, dass – wegen der abgeschrägten Ecke – nur eine Einsteckrichtung möglich ist.

2. Jetzt schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein

Nach dem Einlegen Ihrer SIM-Karte schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein. Je nach Gerätehersteller entweder über die separate „Ein-/Aus“-Taste, oder Sie drücken einige Sekunden lang auf die Taste mit dem roten Hörer.

 ... „Ein-/Aus“-Taste



Der Ladezustand des mitgelieferten Akkus ist vom Mobiltelefonhersteller abhängig. Um eine möglichst lange Lebensdauer sicherzustellen, laden Sie den Akku bitte genau nach den Angaben in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers auf.

07

Das erste Mal

3. Und jetzt geben Sie Ihre PIN ein

Das Display Ihres Mobiltelefons fordert Sie nun zur Eingabe Ihrer PIN auf. Tippen Sie Ihre vierstellige PIN ein und bestätigen Sie diese anschließend mit der „#“-Taste.

Ihre 4-stellige PIN 

Auf Ihrem Display erscheint nun der Schriftzug von tele.ring. Nachdem Sie Ihren ersten Anruf getätigt haben, können Sie Gespräche auf Ihrem Mobiltelefon empfangen.



Ihr erstes Guthaben ist bereits voraufgeladen und Sie können sofort telefonieren.



Bewahren Sie Ihren SIM-Brief mit der PIN unbedingt an einem sicheren Ort auf! Die PIN schützt vor unbefugter Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon einschalten, wird die PIN abgefragt. Sie haben die Möglichkeit, die ursprünglich voreingestellte PIN selbst zu ändern.
Ideal: Eine vierstellige Zahl, die nur Sie sich leicht merken können. Lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

DIE GRUNDLAGEN

Ein paar Dinge, die Sie sich merken sollten

Sie erhalten mit Ihrer tele.ring SIM-Karte eine 7-stellige Rufnummer und eine eigene E-Mail-Adresse.

Und so kann Sie Ihr Anrufer erreichen

- Für Sprachverbindungen
Um mit Ihnen zu sprechen oder Ihnen eine SMS zu senden, wählen Anrufer Ihre Rufnummer

+43 650 Ihre Rufnummer

- Für E-Mails
E-Mails empfangen Sie auf Ihrem E-Mail-Account, wenn der Absender Ihre E-Mail-Adresse - 0650 Ihre Rufnummer@telering.at - eingibt (siehe S. 19).

0650 Ihre Rufnummer@telering.at

Das 1x1 des Telefonierens mit tele.ring Twist

- Für Anrufe in österreichische Mobilfunknetze und nationale Festnetze gilt: Ortsvorwahl bzw. Mobilfunk-Netzbetreibervorwahl / Rufnummer des gewünschten Teilnehmers.

z.B. Sie rufen einen Telefonanschluss in Wien an:

0 1 Rufnummer des gewünschten Teilnehmers

z.B. Sie rufen eine tele.ring Mobiltelefonnummer an:

0 6 5 0 Rufnummer des gewünschten Teilnehmers

- Anrufe zu einer portierten Rufnummer:
Wenn Sie eine portierte Rufnummer anrufen, werden Sie durch eine kurze, kostenlose Ansage informiert, in welches Netz Sie telefonieren.
Abschalten des Tonbandes

- Für einzelne Anrufe: Wählen Sie 061 vor der Rufnummer

0 6 1 Rufnummer des gewünschten Teilnehmers

- Für alle Anrufe: Rufen Sie bei der tele.ring Twistline 0650-650 660 an.

- Anrufe in ausländische Netze:

Egal, ob Sie ausländische Festnetznummern oder ausländische Mobiltelefonnummern anrufen - es ist immer die internationale Vorwahl vor der Rufnummer zu wählen: internationale Vorwahl / Ortsvorwahl bzw. Mobilfunk-Netzbetreibervorwahl ohne vorgestellte Null / Rufnummer des gewünschten Teilnehmers.
z.B. Sie rufen einen Telefonanschluss in München (Deutschland) an:

+ 4 9 8 9 Rufnummer d. gewünschten Teilnehmers



Speichern Sie Rufnummern im internationalen Format ab, z.B. +43 für Österreich oder +49 für Deutschland, etc. So können Sie gespeicherte Rufnummern auch bei Telefonaten aus dem Ausland wie gewohnt direkt wählen.

Rufnummernanzeige

Ihre Rufnummer wird standardmäßig am Display Ihrer Gesprächspartner angezeigt. Möchten Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer für einen einzelnen ausgehenden Anruf unterbinden, wählen Sie vor der Telefonnummer folgende Tastenkombination:

3 1

TWIST-HANDY VERWALTEN


Guthaben und Gültigkeit, Tarifwechsel

Zur Verwaltung Ihres Twist-Handys haben Sie folgende Möglichkeiten:

- über die Tastatur Ihres Mobiltelefons
- oder über einen Anruf bei der tele.ring Twist-Userline: 0650-650 670. Sie erreichen die Twist-Userline gratis über Ihr Twist-Handy.

Hauptmenü der Twist-Userline

Über das Menü der Twist-Userline können Sie nicht nur Ihr Guthaben und den Tarif verwalten, sondern auch Ihren Wertkarten-PIN und die Sprache der Ansagen ändern.



Guthaben/aktuellen Tarif abfragen

- über folgende Tastenkombination

* 1 0 2 #

Am Display Ihres Mobiltelefons wird der aktuelle Stand Ihres Guthabens, Ihr derzeitiger Tarif sowie die Gültigkeit Ihres möglichen Tarifvorteils (z.B. gratis telefonieren in der Twist-Freenight) angezeigt.

- oder telefonisch

Wählen Sie die tele.ring Twist-Userline:

0 6 5 0 6 5 0 6 7 0

Drücken Sie jetzt die Taste 1 für „Abfragen“.

1 ... Nun hören Sie den aktuellen Stand Ihres Guthabens und Ihren derzeitigen Tarif sowie die Gültigkeit Ihres möglichen Tarifvorteils.



Erreicht Ihr Guthaben einen Betrag von EUR 2,20 oder weniger, werden Sie vor Gesprächsaufbau durch eine Ansage verständigt und an das Wiederaufladen erinnert. 15 Sekunden vor Ablauf des Guthabens informiert Sie ein Signalton über das Abbrechen des Gesprächs.

Guthaben aufladen

Rubbeln Sie den Aufladecode auf Ihrer Twist-Wertkarte frei. Die Twist-Wertkarten erhalten Sie in Trafiken, bei tele.ring Partnern und in den tele.ring Shops.

So laden Sie Ihr Twist-Guthaben auf:

- über folgende Tastenkombination

* 1 0 4 # Ihr Aufladecode #

Als Bestätigung der erfolgreichen Aufladung wird am Display Ihres Mobiltelefons der aktuelle Stand Ihres Guthabens angezeigt.

- oder telefonisch

1. Wählen Sie die tele.ring Twist-Userline:

0 6 5 0 6 5 0 6 7 0

Drücken Sie jetzt die Taste 2 für „Aufladen“.

2 ... „Eingabeaufforderung“ ...

2. Tippen Sie Ihren Aufladecode ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der „#“-Taste.

Ihr Aufladecode #

Ihr Guthaben ist jetzt aufgeladen.



Ihr Guthaben können Sie auch bei allen österr. Bankomaten, mittels inländ. Zahlungskarte mit Maestro-Funktion aufladen.

Twist-Handy von anderen Telefonen verwalten

Sie können Ihr Guthaben auch von jedem anderen Mobil- und Festnetztelefon abfragen und aufladen:

Wählen Sie dazu die tele.ring Twist-Userline 0650-650 670. Danach werden Sie zur Eingabe Ihrer Rufnummer und zur Eingabe Ihrer Wertkarten-PIN aufgefordert. Ihre Wertkarten-PIN finden Sie auf Ihrem SIM-Brief.

Gültigkeitsdauer

Ab der erstmaligen Aktivierung bzw. der letzten Aufladung stehen Ihnen 12 Monate für den Verbrauch des gesamten aufgeladenen Guthabens zur Verfügung. Die Gültigkeitsdauer erneuert sich nach jeder Aufladung. Danach sind Sie noch für weitere 3 Monate erreichbar und können weiterhin Notrufe tätigen und kostenfreie Gespräche führen (0800-Nummern, tele.ring Twist-Userline, etc.). Laden Sie innerhalb dieser 3 Monate Ihr Guthaben auf, können Sie wieder wie gewohnt telefonieren und alle Twist-Services nutzen.



Erfolgt keine Aufladung innerhalb dieser 3 Monate verlieren Sie Ihr Nutzungsrecht an der Rufnummer und das Vertragsverhältnis endet automatisch.

Befindet sich nach diesen 3 Monaten noch Restguthaben auf Ihrem Twist-Handy, haben Sie die Möglichkeit die Auszahlung des verbleibenden Restguthabens, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr, von tele.ring zu verlangen. Der Rückzahlungsanspruch endet 6 Monate nach der automatischen Beendigung des Vertragsverhältnisses. Wird in dieser Zeit der Anspruch auf Rückzahlung des Restguthabens nicht geltend gemacht, wertet tele.ring dies als Ihren Verzicht auf die Rückzahlung, sodass ab diesem Zeitpunkt das Guthaben nicht mehr genutzt werden kann. Sie werden darüber vor Ablauf der Fristen per SMS informiert.

Informationen bezüglich Rückzahlungsmodalitäten erhalten Sie unter www.telering.at und unter der Twistline 0650-650 660.

Abfrage der Gültigkeitsdauer

Wählen Sie folgende Tastenkombination:



Am Display Ihres Mobiltelefons wird Ihnen die Gültigkeitsdauer angezeigt.

Tarif wechseln

Ein Wechsel ist sofort nach Kauf und nach jedem Aufladen von mindestens EUR 20,- einmal kostenlos möglich. Jeder weitere Tarifwechsel ist kostenpflichtig.

So wechseln Sie Ihren Tarif:

- über folgende Tastenkombination



Am Display Ihres Mobiltelefons erscheint Ihr aktueller Tarif, die Kosten für einen Wechsel und die entsprechende Tastenkombination um den Tarifwechsel tatsächlich durchzuführen.

- oder telefonisch

Wählen Sie die tele.ring Twist-Userline:




Drücken Sie jetzt die Taste 3 für „Wechseln“



Wenn Sie mit dem Wechsel fortfahren möchten, drücken Sie die Taste 1



Wenn Sie jetzt wechseln möchten, drücken Sie die Taste 1 als Bestätigung, oder die Taste 2 um den Wechsel abzubrechen.



TELE.RING MAILBOX

Ihr mobiler Nachrichtenmanager

Ihre Mailbox ist ein richtiger Nachrichtenmanager. Nicht beantwortete Anrufe werden entgegengenommen und können jederzeit abgefragt werden.

Die 3 Schritte bei der erstmaligen Benutzung Ihrer Mailbox

1. Ihr erster Anruf zu Ihrer Mailbox

Rufen Sie Ihre persönliche Mailbox mit Ihrem tele.ring Twist-Mobiltelefon unter folgender Rufnummer an:

+ 4 3 6 5 0 1 1 Ihre Rufnummer 



Speichern Sie Ihre Mailbox-Nummer in Ihrem Mobiltelefon (wie das geht, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers). So erreichen Sie Ihre Mailbox ganz einfach durch Drücken der entsprechenden Kurzwahltaste.

2. Wählen Sie jetzt Ihr Mailbox-Passwort

Beim erstmaligen Anruf der Mailbox werden Sie aufgefordert, ein frei wählbares Passwort einzugeben (4-6 Ziffern). Tippen Sie nun die von Ihnen gewählte Zahl ein und drücken Sie anschließend die „#“-Taste. Danach werden Sie gebeten, das Passwort ein zweites Mal einzugeben und somit zu bestätigen.

Ihr Passwort (4-6 Ziffern) # ... Eingabe des Mailbox-Passwortes

Ihr Passwort (4-6 Ziffern) # ... Bestätigung des Mailbox-Passwortes



Notieren und merken Sie sich Ihr Mailbox-Passwort, um Ihre Mailbox von anderen Telefonen aus abzurufen (siehe Seite 18).

Ab diesem Zeitpunkt erreichen Sie Ihre Mailbox vom eigenen Mobiltelefon immer direkt ohne Eingabe des Passwortes.

3. Finden Sie die richtigen Worte

Mit Ihrem persönlichen Ansagetext werden alle Anrufer begrüßt, die Ihre tele.ring Mailbox erreichen. Selbstverständlich kann dieser Text jederzeit geändert werden. So nehmen Sie Ihren Ansagetext auf:

Rufen Sie zuerst Ihre Mailbox an.

+ 4 3 6 5 0 1 1 Ihre Rufnummer 

Im Hauptmenü Ihrer Mailbox drücken Sie die Taste 3.


3 ... „Eingabeaufforderung“ ...

Folgen Sie der Menüführung, um Ihren persönlichen Ansagetext aufzunehmen (siehe auch Grafik auf der nächsten Seite).

So könnte Ihr Begrüßungstext lauten:

„Guten Tag, das ist die Mailbox von Max Mustermann, bitte hinterlassen Sie mir nach dem Signalton eine Nachricht.“

Aufnahme der Begrüßungsansage:



So empfangen Sie Ihre Nachrichten

Ihre tele.ring Mailbox informiert Sie über neu eintreffende Sprachnachrichten sofort per SMS. Und damit Sie wissen, wer Ihnen eine Nachricht hinterlassen hat, sehen Sie in Ihrer SMS-Benachrichtigung auch gleich die Nummer des Anrufers.

Sprachnachrichten empfangen

Sprachanrufe, die Sie nicht persönlich entgegennehmen, werden automatisch auf Ihre Mailbox umgeleitet. Wenn Sie

- gerade telefonieren („Umleitung wenn besetzt“)
- das Gespräch nicht annehmen („Umleitung wenn keine Antwort“)
- Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet haben („Umleitung wenn nicht erreichbar“)

Wie Sie Ihre Rufumleitungen individuell einstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Für das Setzen der Rufumleitung auf Ihre Mailbox verwenden Sie die Mailbox-Nummer:

+ 4 3 6 5 0 1 1 Ihre Rufnummer



Die Umleitung von Ihrem tele.ring Twist-Mobiltelefon auf die Mailbox ist im Inland kostenlos.

So fragen Sie Ihre Nachrichten ab

Ihre Sprachnachrichten sind von jedem Mobil- und Festnetztelefon abrufbar.

Sprachnachrichten abfragen

- Mit Ihrem tele.ring Twist-Mobiltelefon.

Rufen Sie Ihre persönliche Mailbox unter der Mailbox-Nummer an:

+ 4 3 6 5 0 1 1 Ihre Rufnummer 



Ihre Sprachnachrichten können Sie auch mit der Kurzrufnummer +43 650 11 000 abfragen.

Während Sie Ihre Mitteilungen abhören, können Sie diese über folgende Tasten verwalten:

1	2	3	1	Löschen
4	5	6	3	Speichern
7	8	9	4	Zurückspulen
*	0	#	5	Pause
			6	Vorspulen
			7	Vorherige Nachricht
			8	Weiter
			9	Nächste Nachricht
			*	Eine Menüebene zurück
			0	Hilfemenü

- Von einem anderen Telefon.

Wenn Sie Ihre tele.ring Mailbox von einem anderen Telefon abfragen, so müssen Sie den Begrüßungstext zuerst mit der „#“-Taste unterbrechen, um anschließend, zu Ihrer eigenen Sicherheit, das selbst gewählte Mailbox-Passwort einzugeben. Dieses ist erneut mit der „#“-Taste zu bestätigen.

+ 4 3 6 5 0 1 1 Ihre Rufnummer 

... „Begrüßungstext“ ...

Ihr Passwort (4-6 Ziffern) # ... Eingabe des Mailbox-Passwortes

MOBILER E-MAIL-ACCOUNT

tele.ring Webmail

E-Mails empfangen

Mit Ihrem tele.ring Mobiltelefon haben Sie eine eigene E-Mail-Adresse, mit der Sie Ihre E-Mails mobil empfangen und abfragen können.

Ihre persönliche E-Mail-Adresse lautet:

0650 Ihre Rufnummer@telering.at

z.B.: Rufnummer: 0650 1234567 = E-Mail: 06501234567@telering.at

E-Mails abfragen

- Per WAP – mobiles Internet

Sie können Ihre E-Mails per Mobiltelefon abrufen. Im tele.ring WAP-Portal unter dem Menüpunkt „My tele.ring“ finden Sie alle eingelangten E-Mails. In diesem Menü können Sie Ihre E-Mails lesen, neue E-Mails schreiben und versenden.

- Per Internet

Sie erreichen Ihren E-Mail-Account von jedem Internet-Zugang weltweit unter der Internet-Adresse <http://webmail.telering.at>.

Das Login auf der Startseite erfolgt mit Ihrer Rufnummer und Ihrem tele.ring Passwort:

Benutzername: 0650 Ihre Rufnummer

Passwort: Ihr tele.ring Passwort

Das 6-stellige tele.ring Passwort entnehmen Sie bitte dem SIM-Brief (siehe Seite 4).

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie bereits die Liste der eingegangenen E-Mails. Selbstverständlich können Sie an dieser Stelle auch E-Mails verfassen und versenden.



Speichern Sie häufig genutzte E-Mail-Adressen unter „Kontakte“ ab.

Speicherplatz und Speicherdauer Ihrer Nachrichten

	Anzahl/Speicherplatz	Speicherdauer
E-Mail	5 MB	unbegrenzt ¹

¹ Innerhalb der Gültigkeitsdauer

TELE.RING SMS

Schreib mal wieder

Versenden von SMS

Mit SMS (Short Message Service) senden und empfangen Sie Kurznachrichten zu/von anderen Mobiltelefonen. Dabei verwenden Sie die Zifferntasten Ihres Mobiltelefons wie eine Schreibmaschine: Jeder Ziffer sind mehrere Buchstaben zugeordnet, die durch mehrfaches Drücken nacheinander abrufbar sind.

- Geben Sie Ihren Text unter dem Menüpunkt „Kurzm Mitteilung verfassen“ ein – bis zu 160 Zeichen pro Nachricht. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Sie wählen als Empfänger eine Rufnummer aus Ihrem Telefonbuchspeicher oder geben eine Rufnummer über die Tastatur Ihres Mobiltelefons ein, so, als würden Sie einen normalen Telefonanruf tätigen.

Ist das Telefon des Empfängers ausgeschaltet bzw. gerade nicht erreichbar, wird in kurzen Abständen versucht, die Mitteilung zuzustellen – bis zu sieben Tage lang. Erst danach wird die Nachricht gelöscht. Eine SMS können Sie auch während eines Telefonates empfangen.

Die Kurzmittlungszentrale

Das Versenden von SMS erfolgt über die tele.ring Kurzmittlungszentrale, deren Nummer bereits auf allen tele.ring SIM-Karten gespeichert ist. Falls notwendig, ist ein erneutes Speichern dieser Nummer über die Menüführung Ihres Mobiltelefons möglich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Nummer der Kurzmittlungszentrale:

+43 650 09 000 000

TELE.RING HANDYFUN

Klingeltöne, Bilder & Spiele für Ihr Handy

Klingeltöne, Bilder und Spiele

Geben Sie Ihrem Mobiltelefon eine individuelle Note, indem Sie sich per WAP, dem mobilen Internet, Ihren Lieblingssong als Klingelton und ein dazupassendes Logo direkt auf Ihr Handy holen!

Eine große Auswahl an monophonen und polyphonen Klingeltönen, farbigen Logos, Bildmitteilungen, Anrufgruppen-Symbolen und Screensaver zum Downloaden finden Sie:

- über Ihr Mobiltelefon
Im tele.ring WAP-Portal unter dem Menüpunkt „Handyfun“
- oder im Internet
Unter <http://handyfun.telering.at>

SMS Info-Dienste: aktuelle News auf Ihr Handy

Wählen Sie aus über 50 Diensten in den Kategorien News, Sport, Wetter, Musik, Fun, Freizeit, Liebe, Gesundheit und Verkehr und Sie werden immer top informiert sein.

Buchen oder stornieren Sie alle Dienste einfach und bequem:

- über Ihr Mobiltelefon
 1. Das Angebot der tele.ring SMS Info-Dienste ist bereits auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Die Auswahl erfolgt über den Menüpunkt „tele.ring/SMS Info-Dienste“ Ihres Mobiltelefons.
 2. Im tele.ring WAP-Portal unter dem Menüpunkt „My tele.ring“.
- oder im Internet
Unter: <http://sms.telering.at>

TELE.RING ROAMING

So telefonieren Sie auf der ganzen Welt

Mit Ihrem tele.ring Twist-Mobiltelefon sind Sie auch außerhalb Österreichs erreichbar und telefonieren weltweit mit den zahlreichen tele.ring Roaming-Partnern. Voraussetzung ist, dass Sie Ihr tele.ring Twist-Mobiltelefon für tele.ring Roaming anmelden und freischalten lassen.

Anmelden und Freischalten lassen

Ihren Zugang zu grenzenloser Mobilität erhalten Sie mittels des Twist-Roaming-Anmeldeformulars (zum Download unter www.telering.at) und Ihrer österreichischen Kreditkarte. Die Anmeldung kann in allen tele.ring Shops sowie bei den tele.ring Fachhändlern erfolgen.

Ihr tele.ring Twist-Mobiltelefon wird dann bis auf Widerruf für Telefonate im Ausland freigeschaltet.

Rechnung

Sie erhalten eine monatliche Rechnung über Ihre mit tele.ring Twist geführten Auslandstelefonate.

Mailbox im Ausland abfragen

Auch im Ausland erreichen Sie die Mailbox unter Ihrer Mailbox-Nummer:

+ 4 3 6 5 0 1 1 Ihre Rufnummer 

Für manche Roaming-Länder ist diese Rufnummer zu lange. In diesem Fall verwenden Sie bitte die Kurzrufnummer +43 650 11 000 und geben nach der Sprachaufforderung Ihre Rufnummer (z.B. 0650 1234567) und Ihr ursprünglich gewähltes Mailbox-Passwort ein.

+ 4 3 6 5 0 1 1 0 0 0  ... Eingabeaufforderung

0 6 5 0 Ihre Rufnummer # ... Eingabeaufforderung

Ihr Passwort (4-6 Ziffern) # ... Eingabe Ihres Mailbox-Passwortes



Telefonieren im Ausland

Sie rufen an:

Wählen Sie unbedingt vor jedem Gespräch die entsprechende internationale Vorwahl z.B. für Österreich: +43

Sie werden angerufen:

Ihr Anrufer zahlt den Tarif zum tele.ring Netz. Sie übernehmen die Kosten für die Weiterleitung des Gespräches in das Netz des jeweiligen Roaming-Partners.

SMS senden und empfangen:

In den meisten ausländischen Mobilfunknetzen, in denen Sie Ihr tele.ring Mobiltelefon nutzen können, steht Ihnen der Kurzmitteilungsdienst zur Verfügung.



Im grenznahen Bereich kann es vorkommen, dass sich Ihr Mobiltelefon automatisch in ein ausländisches Netz einbucht. So fallen für Ihre Telefonate um die Roaminggebühr höhere Verbindungsentgelte an. Um das zu vermeiden, stellen Sie bitte über die manuelle Netzwahl das tele.ring Mobilnetz ein. Details dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

WICHTIGE RUFNUMMERN

tele.ring Servicenummern

0650-650 660 – tele.ring Twistline

... steht Ihnen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, für Auskünfte zur Verfügung. Kostenlos von Ihrem tele.ring Mobiltelefon.

0650-650 670 – tele.ring Twist-Userline

Guthaben aufladen und abfragen, kostenlos von Ihrem tele.ring Mobiltelefon.

0650-762 64 64 – tele.ring Roaming-Infoline

Unter dieser Nummer erhalten Sie jederzeit Auskünfte über den aktuellen Stand der tele.ring Roaming-Partner. Diese Infoline erreichen Sie über Ihr tele.ring Mobiltelefon kostenlos. Im Internet: <http://roaming.telering.at>

11 858 – tele.ring Auskunft

Kompetente und schnelle Telefonnummern-Auskünfte für In- und Ausland erhalten Sie unter 11 858. Auf Wunsch verbinden wir Sie auch gleich mit Ihrer Zielrufnummer (kostenpflichtig).

Infos aus dem Internet: www.telering.at

Unter www.telering.at finden Sie alle wichtigen Informationen rund um tele.ring. Sie erhalten Informationen zum gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot.

Notrufnummern

Der Euro-Notruf 112

Bei Notfällen kann ein Mobiltelefon einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, schnelle Hilfe herbeizurufen. Sie brauchen nur die internationale GSM-Notruf-Nummer 112 zu wählen (oder bei bestimmten Mobiltelefonen die Notruf-Taste drücken).



Einige wenige GSM-Länder unterstützen die internationale Notrufnummer 112 nicht.

Den Euro-Notruf können Sie auch wählen, wenn

- sich keine tele.ring Twist SIM-Karte im Telefon befindet
- keine PIN eingegeben ist
- das Telefon nicht im tele.ring Mobilnetz eingebucht ist.

Voraussetzungen: Ihr Mobiltelefon muss eingeschaltet sein und es muss eine ausreichende GSM-Netzversorgung gegeben sein.

Wichtige Notrufnummern

Folgende Notrufrdienste können Sie ohne Vorwahl jederzeit kostenlos erreichen:

Feuerwehr	122
Polizei	133
Rettung	144
Ärztendienst	141
Telefonseelsorge	142
Notruf bei Gasgebrechen	128
Notrufrdienst für Kinder „Rat auf Draht“	147

STICHWORTVERZEICHNIS

Ansagetext	15, 16
Anrufumleitung	17
Begrüßungstext	15, 16
Bilder	21
E-Mail	8, 19
Euro-Notruf	25
Gespräch aufbauen	8, 9
Guthaben	7, 10ff
Guthaben abfragen/aufladen	10, 11, 12
Gültigkeitsdauer	12
Handyfun, Klingelton	21
Kurzmitteilungszentrale	20
Mailbox	14ff
Mailboxnummer	14
Mailbox-Passwort	14, 18
Nachrichten abfragen	18, 19
Nachrichten empfangen	17
Notrufe	25
Ortsbestimmung	7
PIN, PIN2	4, 5, 7
Portierte Rufnummer	9
PUK, PUK2	5
Rechnung	22
Roaming	22, 24
Rufnummer	4, 8
Rufnummernanzeige	9
Rufumleitung	17
SIM-Brief	4, 5
SIM-Karte	4, 6, 9
SIM-Karte entsperren	5
SIM-Nummer	4
SMS	20, 23
Servicenummern	24
Tarif wechseln	13
tele.ring Passwort	5, 19
WAP	19, 21
Wertkarten-PIN	5, 12



IMPRESSUM

Herausgeber

tele.ring Telekom Service GmbH, Hainburger Str. 33, A-1030 Wien

Rechtliche Hinweise

Für die Inanspruchnahme der tele.ring Leistungen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Leistungsbeschreibung und Entgeltbestimmungen von tele.ring. Diese können Sie kostenlos von tele.ring beziehen und im Internet unter www.telering.at nachlesen.

Für die vollständige und einwandfreie Nutzbarkeit aller Funktionen der tele.ring SIM-Karte kann von tele.ring nur Gewährleistung übernommen werden, wenn die tele.ring SIM-Karte in Kombination mit einem dazu angebotenen Endgerät erworben wird.

Bei Verwendung von Nachbauersatzteilen übernimmt tele.ring keine Gewähr für den störungsfreien Betrieb und weist darauf hin, dass diese nur dann verwendet werden dürfen, wenn der Hersteller dies ausdrücklich in der Bedienungsanleitung genehmigt und diese nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen.

Stand

Februar 2005